






WAGNER Control Pro 250/350 M

Instellen en tips

BOUWMAAT



Materiaal	Verdunning	Spuittip	Pistoolfilter
Lak (oplosmiddelhoudend)	0 – 10 % wasbenzine	311 	Rood 
Lak (waterverdunbaar)	0 – 10 % water	311 	Rood 
Muurverf	10 % water	515 	Geel 

Tips en Trucs voor en tijdens het spuiten:

- Gebruik alleen schone emmers en zorg dat er geen opgedroogde verfdelen in de emmer komen.
- Meng het spuitmateriaal altijd mechanisch op (boormachine op lage toeren met schone mengstaaf).
- Stel voor het spuiten van muurverf de druk in op maximaal.
- Indien er strepen in het spuitbeeld zitten, filters en spuittip checken. Eventueel verdunnen.
- Gebruik een verlengslang voor het spuiten van plafonds en hoge wanden.
- Hou een spuitafstand van ca. 25-30 cm aan.
- Overlap een derde van de eerder gespoten baan met de nieuwe baan.
- Open en sluit het pistool naast het te spuiten object.
- Open het pistool pas in de spuitbeweging en niet in stilstand.

Reinigen en opbergen:

- Eerst de aanzuigbuis/slang reinigen, daarna de pomp.
- Vuil water vanuit het pistool in een aparte emmer spuiten en niet terug in het schone water
- Installatie altijd met water en EasyClean reinigingsmiddel (bij water verdunbaar) of oplosmiddel in het systeem wegzetten. Nooit met lucht in het systeem.
- Nooit pistolen of slangen demonteren. Door indroging van eventuele verfrestanten kunnen verstoppingen ontstaan.



WAGNER

Professional Finishing

WSB

www.wsb-benelux.eu